

Kurzanleitung



ALL-MC202P-SFP1-PoE

Funktion des Dip-Schalters auf der Geräterückseite:



Position	ON	OFF
Dip Schalter 1 LFP (Link Fault Pass-Through)	LFP aktiviert, Link-Status wird gespiegelt	LFP deaktiviert Jede Seite hat eigenen Link-Status
Dip Schalter 2	Ohne Funktion	Ohne Funktion
Dip Schalter 3 Autonegotiation	10 Mbit forciert (Kupfer)	10/100/1000 Mbit (Kupfer)
Dip Schalter 4	Ohne Funktion	Ohne Funktion

LED Indikatoren:

	LED-Status	Beschreibung
PWR	An	In Betrieb
	Aus	Gerät ausgeschaltet
Link/ACT	An	Verbindung aktiv
	Blinkend	Datenübertragung
	Aus	Keine Verbindung
SPD (Link-Speed)	An	1000Mbps Link
	Aus	10/100Mbps Link
PoE (Power Over Ethernet)	An	PoE-Gerät verbunden
	Aus	Kein PoE Gerät verbunden
SD	An	SFP-Slot bekommt optisches Signal
	Aus	SFP-Slot erhält kein Signal

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch ALLNET® ausgeschlossen.

Aufstellungs- und Montageort

Allgemein:

Das Gerät darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass die eingesteckten Kabel nicht unter Zug sind, da diese sich sonst im Betrieb lösen könnten bzw. ein Stecker beschädigt werden könnte.

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL-MC202P-SFP1-PoE** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.allnet.de/downloads.html